

Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Будем рады Вашим отзывам и комментариям о нашей продукции или компании.
Написать обратную связь нам можно по электронной почте: mebel@grandk.ru.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструктив или замены лицевой фурнитуры, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия, качество продукции.

Сохраняйте упаковку и ярлык изделия до конца сборки!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

После покупки мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации. Проверьте наличие всех деталей и фурнитуры по спецификации, проведите визуальный осмотр деталей на наличие повреждений (царапины, сколы, вмятины). Подготовьте необходимые инструменты (ключ ебровинта находится в пакете с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности, не роняя и не ударяя детали. В качестве подложки допустимо использование упаковочного гофрокартона.

Рекомендуем доверить сборку специалистам.
Ведь качество мебели зависит и от качества сборки.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см)
- содержать изделие в сухих, холодных помещениях (не ниже +2°C)
- передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, во избежание механических повреждений
- ставить на изделие горячие предметы
- применять при очистке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью
- проливать на поверхности большое количество жидкости
- проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и пр.

РЕКОМЕНДУЕМ

- при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели периодически подтягивать винты, шурупы, болты
- для одеспыливания использовать мягкую сухую ткань (микрофибра)
- для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать только специальные средства для ухода за мебелью

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и любым отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, необходимо предъявлять в магазин, где была приобретена продукция. Если дату передачи товара установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется с даты производства.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания:

- по дефектам деталей с механическими повреждениями, возникшими при сборке, самостоятельной транспортировке мебели, в процессе эксплуатации мебели
 - по дефектам деталей, возникшими при несоблюдении правил эксплуатации мебели
- Замена деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ – 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ – 10 лет


Мебель имеет ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

ИП Шипицын Александр Николаевич

640027 Россия, г. Курган, ул. Химмашевская, 7
8 (800) 234-27-24
mebel@grandk.ru
www.grandk.ru


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4-25923 ТРЮМО




Шаг 2

1. Надеть подпятники поз.Г на боковину поз.4
2. Прикрутить рельсы поз.Д к деталям поз.15, поз.16, поз.4 еврошурупами поз.3
3. Вкрутить соединительные болты поз.А в детали поз.3, поз.4, поз.15
4. Соединить стойку поз.16, поз.15 с низом поз.3, зажать эксцентрики поз.Б
5. Соединить деталь поз.11 с деталями поз.15, поз.16, зажать эксцентрики поз.Б и притянуть евровинтом поз.В
6. Установить шканты поз.И в деталь поз.4
7. Соединить боковину поз.4 с деталями поз.3, поз.11, зажать эксцентрики поз.Б
8. Досверлить 2 отв. $\phi 5$ мм в детали поз.3 для соединением с верхом тумбы поз.7




Шаг 3

1. Соединить деталь поз.3 с деталью поз.7 стяжкой поз.Л




Шаг 4

1. Вкрутить соединительные болты поз.А в деталь поз.18 и соединить с деталью поз.13, зажать эксцентрики поз.Б
2. Вкрутить соединительные болты поз.А и установить шканты поз. И в боковины поз.9, поз.10
3. Соединить боковины поз.9, поз.10 с деталями поз.12, поз.13, поз.18, зажать эксцентрики поз.Б
4. Соединить стенку заднюю поз.8 с боковиной поз.9, притянуть евровинтами поз.В
5. Соединить верх поз.2 с деталями поз.8, поз.9, поз.10, притянуть евровинтами поз.В
6. Закрепить полки поз.22 к деталям поз.8, поз.9 евровинтами поз.В
7. Зафиксировать заднюю стенку поз.27 к деталям поз.2, поз.9, поз.10, поз.13 саморезами с п/ш поз.Ж
8. Прикрутить рельс поз.Е к планкам поз.18 шурупами поз.3




Шаг 5

1. Вкрутить соединительные болты поз.А в деталь поз.2
2. Соединить деталь поз.2 с деталями поз.4, поз.15, поз.16 зажать эксцентрики поз.Б




Шаг 7 Сборка выдвижных ящиков



Шаг 6

1. Прикрутить ответные планки рельс поз.Е к тыльной стороне фасада поз. 1 еврошурупами поз.3
2. Установить фасад поз.1 в корпус тумбы



Шаг 8

1. Установить выдвижные ящики в корпус тумбы

Перед сборкой рельса завести базовую направляющую до упора

